

Grundeinstellungen Umfeldleuchten UL-La und UL-Li

Einzelmodus/Gruppenmodus

Im Gruppenmodus können mehrere Leuchten mit einem Tastersatz parallel gesteuert werden.

Dies ist im Einzelmodus nicht sinnvoll, da die Leuchten dann nicht synchron arbeiten.

Im Gruppenmodus sind die Funktionen „An“ und „Heller“ bzw. „Aus“ und „Dunkler“ auf separate Taster gelegt, wodurch eine synchrone Steuerung gewährleistet ist.

Standard bei Auslieferung ist „Einzelmodus“.

		Taster 1	Taster 2
Einzelmodus	Kurzer Druck	An/Aus	-
	Halten	Dimmen auf/ab	-
	Doppelklick	Max./Min. Helligkeit	-
Gruppenmodus	Kurzer Druck	An	Aus
	Halten	Dimmen auf	Dimmen ab
	Doppelklick	Maximale Helligkeit	Minimale Helligkeit

Farbtaster abschaltbar (nur UL-La)

Um die Anzahl der Taster zu reduzieren, kann die Funktion der Farbwahl von Taster 1 übernommen werden.

Im Einzelmodus wird die Doppelklickfunktion „Maximale bzw. Minimale Helligkeit“ von Taster 1 ersetzt durch „Weiterschaltung der Lichtfarbe“.

Im Gruppenmodus wird die Doppelklickfunktion „Maximale Helligkeit“ von Taster 1 ersetzt durch „Weiterschaltung der Lichtfarbe“. Die Doppelklickfunktion „Minimale Helligkeit“ von Taster 2 wird ersetzt durch „Lichtfarbe Amber, minimale Helligkeit“.

Standard bei Auslieferung ist „Farbtaster An“.

Start-Lichtfarbe wählen (nur UL-La)

Die Lichtfarbe beim Einschalten der Leuchte kann fest auf Weiß, Warmweiß oder Amber eingestellt werden, oder aber auf die zuletzt aktive Lichtfarbe.

Standard bei Auslieferung ist „zuletzt aktive Lichtfarbe“.

Panikschalter oder Taster

Zum Aufrufen des Panikmodus können sowohl Schalter wie auch Taster verwendet werden.

Der Paniktaster/-Schalter ist optional. Der Panikmodus kann auch anderweitig aufgerufen werden (Siehe „Tasterfunktionen UL-La/UL-Li“).

Liegt der Panikanschluss für weniger als 2 Sekunden auf Plus, schaltet sich die Leuchte in den Panikmodus. Dieser wird beendet, wenn der Anschluss abermals kurz auf Plus liegt (=Tastermodus). Dann kehrt die Leuchte auf die vorherige Helligkeit und Lichtfarbe (UL-La) zurück.

Liegt der Panikanschluss länger als 2 Sekunden auf Plus, bleibt die Leuchte solange im Panikmodus, wie das Pluspotential vorhanden ist (=Schaltermodus). Danach schaltet sie sich aus.

Einstellungen sind hierbei nicht notwendig.

Der Tastermodus ist evtl. sinnvoll beim Einsatz mehrerer Taster, da dann nicht der Schalter, mit dem der Panikmodus aufgerufen wurde, wieder ausgeschaltet werden muss.

Im Doppeltaster-Modus sollten für die Panikfunktion Schalter verwendet werden.

Abschalten der Blinkfunktion der Kontroll-LED

Die Kontroll-LED blinkt im Panikmodus und zeigt die gewählte Lichtfarbe bei deren Wechsel durch 1, 2, oder 3-maliges Blinken an (UL-La).

Die Blinkfunktionen können abgeschaltet werden. Die Kontroll-LED leuchtet dann konstant bei eingeschalteter Leuchte.

Änderung der Grundeinstellungen

Alle diese Modi können vom Anwender eingestellt und jederzeit geändert werden.

Die Einstellungen können nur jeweils bei einer Leuchte geändert werden. Sind mehrere Leuchten miteinander verbunden (Gruppenmodus), muss die Verbindung getrennt werden sowie pro Leuchte eine Kontroll-LED vorhanden sein.

Bitte nehmen Sie Änderungen der Einstellungen, sollten sie notwendig sein, deshalb vor dem Verbinden vor. Im Gruppenmodus müssen alle verbundenen Leuchten in allen Einstellungen übereinstimmen. Sie müssen alle im Doppeltaster-Modus arbeiten.

Schliessen Sie die Leuchte an Plus und Minus an, sowie an eine Kontroll-LED (Leitung Orange) und an Taster 1 (Leitung Grün).

Drücken und halten Sie Taster 1 bei ausgeschalteter Leuchte. Die Kontroll-LED wird nach 10 Sekunden, 20 Sekunden bzw. 30 Sekunden blinken. Je nachdem, an welcher Stelle der Taster losgelassen wird, werden die Einstellmodi Einzel-/Gruppenmodus (10 Sek.), Farbtaster An/Aus (20 Sek., nur UL-La) bzw. Start-Lichtfarbe (30 Sek., nur UL-La) aufgerufen. Die jeweilige Einstellung wird durch einen kurzen Tasterdruck durchgeschaltet.

Speichern der Einstellung und beenden des Einstellungsmodus geschehen durch einen langen (ca. 10 Sek., LED blinkt) Tastendruck.

Die Einstellung wird verworfen und der Einstellungsmodus beendet, wenn ca. 30 Sekunden lang kein Tastendruck erfolgt. Die LED blinkt dann 1 Mal und die Leuchte schaltet sich aus.

Taster 1 drücken und halten

Nach ca. 10 Sekunden blinkt die LED

Wenn Sie nun den Taster loslassen, befindet sich die Leuchte im Einstellmodus Einfach-/Doppeltaster

Taster drücken: LED blinkt 1x = Einfachtaster

Taster nochmals drücken: LED blinkt 2x = Doppeltaster

Taster halten: nach ca. 6 Sekunden blinkt die LED, Modus wird gespeichert, Einstellmodus beendet

Einstellung verwerfen: Ohne Tastendruck erfolgt Beendigung des Einstellmodus nach ca. 30 Sekunden
Durch Drücken des Paniktasters anstelle von Taster1 wird die Blinkfunktion der Kontroll-LED ein- oder ausgeschaltet:

Paniktaster drücken: LED blinkt 1x = Blinkfunktion an

Paniktaster nochmals drücken: LED blinkt 2x = Blinkfunktion aus

Paniktaster halten: nach ca. 6 Sekunden blinkt die LED, Modus wird gespeichert, Einstellmodus beendet

Taster weiterhin für ca. 10 Sekunden festhalten (nur UL-La)

Wenn Sie nun den Taster loslassen, befindet sich die Leuchte im Einstellmodus Farbtaster

Taster drücken: LED blinkt 1x = kein Farbtaster

Taster nochmals drücken: LED blinkt 2x, Farbtaster

Taster halten: nach ca. 6 Sekunden blinkt die LED, Modus wird gespeichert, Einstellmodus beendet

Einstellung verwerfen: Ohne Tastendruck erfolgt Beendigung des Einstellmodus nach ca. 30 Sekunden

Taster weiterhin für ca. 10 Sekunden festhalten (nur UL-La)

Wenn Sie nun den Taster loslassen, befindet sich die Leuchte im Einstellmodus Start-Lichtfarbe

Taster drücken: LED blinkt 1x = Startlichtfarbe Weiß

Taster nochmals drücken: LED blinkt 2x, Startlichtfarbe Warmweiß

Taster nochmals drücken: LED blinkt 3x, Startlichtfarbe Amber

Taster nochmals drücken: LED blinkt 4x, Startlichtfarbe wie zuletzt

Taster halten: nach ca. 6 Sekunden blinkt die LED, Modus wird gespeichert, Einstellmodus beendet

Einstellung verwerfen: Ohne Tastendruck erfolgt Beendigung des Einstellmodus nach ca. 30 Sekunden