

Schalter und Taster für LumiCoin-Umfeldleuchte UL-Li/UL-La, Beispiele

- è Ein Taster (auch Momenttaster) ist ein Schalter, der beim Loslassen in seine vorherige Position zurückkehrt
- è Ein Schalter bleibt in der jeweiligen Position

Passende Schalter für unsere Leuchten bekommen Sie bei unserem Partner Travel-Lighting
info@travel-lighting – www.travel-lighting.de – +49 2241 334591

Inprojal 4-Fach Taster
Ermöglicht z.B. die Steuerung von 1 x UL-La + 2 x UL-Li
Sehr platzsparend.



Abb. ohne Abdeckrahmen

Taster zum Ein-/Ausschalten und Dimmen sowie Panikfunktion
Montage: Runde Öffnung 45mm, 4 Schrauben
Berker-Integro Wippentaster einfach
936712509 polarweiß
936712507 grau
936712505 anthrazit



Berker Schalter/Taster

Doppeltaster zum Ein-/Ausschalten und Dimmen im Gruppen-Modus
(anstelle eines Doppeltasters können auch zwei einzelne verwendet werden)
936752509 polarweiß
936752507 grau
936752505 anthrazit
936532509 polarweiß mit Pfeil-Symbolen



Doppeltaster mit Symbolen

Alle Berker-Schalter haben Schraubanschlüsse.
Für die Berker-Schalter werden zusätzlich Abdeckrahmen benötigt.
Diese sind in vielen Ausführungen zu bekommen, bitte informieren Sie sich dazu im Fachhandel oder auf der Hager-Homepage.

Marquardt Wipptaster zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
Montage: Rechteckige Öffnung 13x19mm, Klemmbefestigung
1801.1202 Taster



Marquardt Schalter/Taster

Wippschalter für Panikfunktion
1801.1101 Schalter

Die Marquardt-Taster und Schalter werden häufig in Schalterpanels verwendet.
Die angegebene Art.Nr. hat 4,8mm Flachsteck-Anschlüsse.

Kipptaster mit Lötanschluss
Montage: 6mm Bohrung, Schraubenmutter
MS500B Taster

Kippschalter für Panikfunktion mit Lötanschluss
MS500A Schalter



Kippschalter/Taster