

## Tasterfunktionen Umfeldleuchte UL-Li

<i>Standard</i>		Taster 1	Taster 2	Taster 3 (Panik)
Einzelmodus 2 Taster	Kurzer Druck	An/Aus	-	Panikmodus An/Aus
	Halten	Dimmen auf/ab	-	Panikmodus <sup>1</sup>
	Doppelklick	Max./Min. Helligkeit <sup>2</sup>	-	
Gruppenmodus 3 Taster	Kurzer Druck	An <sup>3</sup>	Aus <sup>3</sup>	Panikmodus An/Aus
	Halten	Dimmen auf	Dimmen ab	Panikmodus <sup>1</sup>
	Doppelklick	Maximale Helligkeit <sup>2</sup>	Minimale Helligkeit	

<i>Ohne Paniktaster</i>		Taster 1	Taster 2	Taster 3 (Panik)
Einzelmodus 1 Taster	Kurzer Druck	An/Aus	-	-
	Halten	Dimmen auf/ab	-	-
	Doppelklick	Max./Min. Helligkeit <sup>2</sup>	-	
Gruppenmodus 2 Taster	Kurzer Druck	An <sup>3</sup>	Aus <sup>3</sup>	-
	Halten	Dimmen auf	Dimmen ab	-
	Doppelklick	Maximale Helligkeit <sup>2</sup>	Minimale Helligkeit	

### Bewegungsmelder-Modus

Liegt der Anschluss für Taster 2 bei ausgeschalteter Leuchte für mindestens 5 Sekunden auf Plus, geht die Leuchte in den „Bewegungsmelder-Modus“.

Dabei kann mit Taster 1 die Helligkeit eingestellt werden. Diese Einstellungen werden dem BM zugeordnet. Daher kann die Leuchte durch Einschalten per Bewegungsmelder, Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Funk-Fernbedienung o.ä. mit der gewünschten Helligkeit gestartet, und diese jederzeit geändert werden.

<sup>1</sup> Panikmodus An/Aus durch kurzen Tasterdruck, bzw. bei Verwendung eines Schalters solange dieser eingeschaltet ist

<sup>2</sup> Doppelklick bei ausgeschalteter Leuchte schaltet in den Panikmodus

<sup>3</sup> Panikmodus durch gleichzeitiges Drücken von Taster 1 und Taster 2